

**INTAKE CLEAN W****Einlaß-Systemreiniger  
Sprühdose****ANWENDUNGSHINWEISE**

Beseitigt effektiv Ablagerungen und Verharzungen an Drosselklappen, Drehschiebern, Vergaserdüsen, Schwimmern, Venturi-Rohren usw. Stabilisiert den Leerlauf und verbessert das Ansprechverhalten des Motors.

**PERFORMANCE**

Stabilisiert den Leerlauf und verbessert das Ansprechverhalten des Motors.  
Erleichtert die Vergasersynchronisation und Einstellarbeiten am Kraftstoffsystem.  
Entfernt schnell und effektiv Öl, Fett, Gummi-, Harz- und Lackrückstände.

**EMPFEHLUNGEN UND  
HINWEISE**

bei abgestelltem Motor den Luftfilter herausnehmen und INTAKE CLEAN in das Luftzuleitungsrohr sprühen.  
10 Min. einwirken lassen.  
Danach bei laufendem Motor ebenfalls die Vergaserdüsen und die Drehschieber besprühen.

Wichtig: Verwenden Sie MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN ergänzend zur kompletten Reinigung des Kraftstoffsystems.

Nicht auf Kunststoff- und Lackoberflächen sprühen.